



1. Przygotowanie:

- Wykonać otwór w podłodze o wymiarach min. 307x108x40mm a następnie zamontować do niego puszkę samozamykacza. Puszka powinna znajdować się w poziomie.

2. Montaż:

- Włożyć samozamykacz do puszkę montażowej. Oś samozamykacza oraz trzpienia górnego muszą znajdować się w jednej linii
- Przed montażem skrzydła założyć płytkę przeciw kurzową z PVC na trzpień - C
- Zamontować skrzydło drzwiowe
- Ustawić drzwi w poz. otwartej tak aby uzyskać dostęp do śrub regulacyjnych na samozamykaczu
- Wyregulować szczeliny pomiędzy skrzydłem a trzpieniem górnym luzując śruby F i B
- Wyregulować wysokość drzwi luzując bądź dokręcając śruby B, F i śrubę regulacyjną A
- Wycentrować drzwi luzując bądź dokręcając śruby B i F

4. Regulacja prędkości domyku przy pomocy śrub regulacyjnych D, E:

- w celu zmniejszenia prędkości domyku obracamy śrubami w prawo, a w celu zmniejszenia w lewo
- zawór D – kontrola zamykania w zakresie 130° – 15°
- zawór E – kontrola domyku w zakresie 15° – 0°

5. Zamontować pokrywę samozamykacza używając trzech śrubek będących w zestawie.